

# Arduino Nano Every - ABX00028

## Návod k obsluze minipočítače

ARD-14760

[Arduino Nano Every - ABX00028](#)

### 1. Informace o používání a varování

1. Zařízení by mělo pracovat v podmínkách odpovídajících jeho určení.
2. Je třeba se vyvarovat nesprávného připojení vodičů. Nesprávné připojení může vést ke zkratu a poškození zařízení.
3. Pro správnou funkci zařízení je nutné zajistit mu vhodný zdroj napájení odpovídající jeho specifikaci.
4. Nedotýkejte se přímo nezabezpečených částí zařízení, může to vést ke zkratu nebo přenosu elektrostatického náboje.
5. Provoz v prostředích s vysokou vlhkostí může ovlivnit činnost elektroniky, což může vést k jejímu poškození a také k chybám v odečtech senzorů.

### 2. Rozbalení a montáž

1. **Rozbalení** – kontrola kompletnosti sady a stavu prvků.
2. **Připojení** – zapojení nezbytných prvků do konektorů minipočítače.
3. **Operační systém** – nahrání operačního systému na datové médium.
4. **Spuštění a konfigurace** – konfigurace nastavení minipočítače.

### 3. Určení

Produkt je určen k použití v rozsazích parametrů předvídaných výrobcem a měl by být používán výhradně kvalifikovaným personálem vyškoleným k obsluze tohoto produktu. Před každým použitím je nutné zkontrolovat produkt z hlediska poškození a nepoužívat jej, pokud budou zjištěny jakékoli vady. Nedodržování pokynů výrobce může být příčinou potenciálního poškození produktu.

### 4. Technická specifikace

<b>Kod produkt</b>	ARD-14760
<b>EAN13</b>	7630049201477
<b>Waga:</b>	0.015000 kg
<b>Wymiary</b>	Szerokość: 6, Wysokość: 2.5, Głębokość: 8.1 cm
<b>UC - mikrokontrolér</b>	ATMega4809
<b>UC - digitální piny</b>	14
<b>Kanály UC - PWM</b>	6

<b>UC - analogový vstup</b>	8
<b>UC - načasování</b>	20 MHz
<b>UC - Flash paměť</b>	48 kB
<b>UC - RAM paměť</b>	6 kB
<b>UC - USB rozhraní</b>	microUSB
<b>UC - EEPROM paměť</b>	256 B
<b>UC - jádro</b>	8bitový AVR
<b>UC - Počet jader</b>	1. Jedno jádro
<b>UC - napájecí konektor</b>	microUSB
<b>Rozhraní UC - UART</b>	Ano
<b>Rozhraní UC - I2C</b>	Ano
<b>Rozhraní UC - SPI</b>	Ano
<b>Napětí z</b>	6,0 V
<b>Napětí dolů</b>	21,0 V
<b>Výstupní napětí z</b>	3,3 V.
<b>Výstupní napětí do</b>	5,0 V
<b>Jmenovité výstupní napětí</b>	5,0 V

## 5. Kontaktní údaje

V případě dotazů souvisejících s produktem kontaktujte autorizovaný servis nebo výrobce:

- **Dovozce:** Botland. B. Derkacz Sp. K.
- **Adresa:** Gola 25, 63-640 Bralin
- **Telefonní číslo:** 62 593 10 54
- **E-mail:** [biuro@botland.com.pl](mailto:biuro@botland.com.pl)
- **Adresa webové stránky:** [www.botland.cz](http://www.botland.cz)