

SparkFun RedBoard Artemis Nano - deska s mikrokontrolérem - SparkFun DEV-15443_

Návod k obsluze minipočítače

SPF-19854

[SparkFun RedBoard Artemis Nano - deska s mikrokontrolérem - SparkFun DEV-15443_](#)

1. Informace o používání a varování

1. Zařízení by mělo pracovat v podmínkách odpovídajících jeho určení.
2. Je třeba se vyvarovat nesprávného připojení vodičů. Nesprávné připojení může vést ke zkratu a poškození zařízení.
3. Pro správnou funkci zařízení je nutné zajistit mu vhodný zdroj napájení odpovídající jeho specifikaci.
4. Nedotýkejte se přímo nezabezpečených částí zařízení, může to vést ke zkratu nebo přenosu elektrostatického náboje.
5. Provoz v prostředích s vysokou vlhkostí může ovlivnit činnost elektroniky, což může vést k jejímu poškození a také k chybám v odečtech senzorů.

2. Rozbalení a montáž

1. **Rozbalení** – kontrola kompletnosti sady a stavu prvků.
2. **Připojení** – zapojení nezbytných prvků do konektorů minipočítače.
3. **Operační systém** – nahrání operačního systému na datové médium.
4. **Spuštění a konfigurace** – konfigurace nastavení minipočítače.

3. Určení

Produkt je určen k použití v rozsazích parametrů předvídaných výrobcem a měl by být používán výhradně kvalifikovaným personálem vyškoleným k obsluze tohoto produktu. Před každým použitím je nutné zkontrolovat produkt z hlediska poškození a nepoužívat jej, pokud budou zjištěny jakékoli vady. Nedodržování pokynů výrobce může být příčinou potenciálního poškození produktu.

4. Technická specifikace

| | |
|----------------------------|--|
| Kod produkt | SPF-19854 |
| EAN13 | 5904422352479 |
| Waga: | 0.004000 kg |
| Wymiary | Szerokość: 5, Wysokość: 0.8, Głębokość: 6 cm |
| UC - mikrokontrolér | Apollo3 |
| UC - digitální piny | 17 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Kanály UC - PWM | 17 |
| UC - analogový vstup | 10 |
| UC - načasování | 48 MHz / 96 MHz |
| UC - Flash paměť | 1024 kB |
| UC - RAM paměť | 384 kB |
| UC - USB rozhraní | USB C. |
| UC - jádro | Cortex M4 |
| UC - Počet jader | 1. Jedno jádro |
| Rozhraní UC - UART | Ano |
| Rozhraní UC - SPI | Ano |
| Napětí z | 1,7 V |
| Napětí dolů | 3,6 V. |
| Jmenovité výstupní napětí | 3,3 V. |

5. Kontaktní údaje

V případě dotazů souvisejících s produktem kontaktujte autorizovaný servis nebo výrobce:

- **Dovozce:** Botland. B. Derkacz Sp. K.
- **Adresa:** Gola 25, 63-640 Bralin
- **Telefonní číslo:** 62 593 10 54
- **E-mail:** biuro@botland.com.pl
- **Adresa webové stránky:** www.botland.cz