

Návod k obsluze zdroje

WAK-20820

Stolní PoE zdroj - RJ45 - se zásuvkou IEC C8 - 48V / 0,5A / 24W - černý - IPS

1. Informace o používání a varování

- Je třeba se vyhnout silným otřesům nebo nárazům, protože to může vést k poškození výrobku.
- Zařízení nerozebírejte, s výjimkou kvalifikovaného servisního personálu.
- Napájecí zdroj chraňte před vlhkostí, prachem a vodou, aby nedošlo k poškození.
- Zabraňte jejich přehřátí. Napájecí zdroje by měly být používány za vhodných teplotních podmínek.
- Používejte napájecí zdroj v souladu s jeho specifikací (např. maximálním napětím a proudem). Přetížení může vést k přehřátí, poškození napájecího zdroje a dokonce i požáru.
- Napájecí zdroj by měl být vybrán vhodně pro napájené zařízení. Nesprávný výběr může vést k poškození obou prvků.

2. Rozbalení a montáž

- Rozbalení** – kontrola kompletnosti výrobku.
- Připojení** – zapojení napájecího zdroje do zásuvky.
- Zapnutí (volitelné)** – spuštění napájecího zdroje pomocí tlačítka.
- Nastavení parametrů (volitelné)** – pomocí knoflíků nastavit požadované napětí a omezení proudu.
- Připojení přijímače** – připojení výstupních vodičů k zařízení s ujištěním, že je zachována správná polarita.

3. Určení

Produkt je určen k použití v rozsazích parametrů stanovených výrobcem a měl by být používán pouze kvalifikovaným personálem vyškoleným k obsluze tohoto produktu. Před každým použitím zkontrolujte výrobek, zda není poškozen, a nepoužívejte jej, pokud zjistíte jakékoli vady. Nedodržení pokynů výrobce může být příčinou potenciálního poškození výrobku.

4. Technická specifikace

Kod produkt	WAK-20820
EAN13	5902135150580
Waga:	0.110000 kg
Wymiary	Szerokość: 9, Wysokość: 3.5, Głębokość: 5 cm

5. Kontaktní údaje

V případě dotazů týkajících se produktu kontaktujte autorizovaný servis nebo výrobce:

- **Dovozce:** Botland. B. Derkacz Sp. K.
- **Adresa:** Gola 25, 63-640 Bralin
- **Telefonní číslo:** 62 593 10 54
- **E-mail:** biuro@botland.com.pl
- **Adresa webové stránky:** www.botland.com.pl