

# RTC baterie pro Raspberry Pi 5

## Návod k obsluze baterie

RPI-23926

[RTC baterie pro Raspberry Pi 5](#)

### 1. Informace o používání a varování

1. K nabíjení baterie používejte nabíječku určenou k tomuto účelu.
2. Nepřekračujte doporučené napětí a nabíjecí proud.
3. Nenechávejte baterii v extrémních teplotách (např. v autě na slunci nebo v mrazu).
4. Nenechávejte baterii v blízkosti dětí!
5. Nevhazujte baterii do ohně!
6. Opatřované baterie odevzdávejte do recyklačních nebo likvidačních míst v souladu s předpisy.
7. Nedovolte úplné vybití baterie.
8. Vyhněte se kontaktu pólů baterie s kovovými předměty (např. klíči, mincemi), protože to může vést ke zkratu.
9. Nevystavujte baterii vlhkosti, vodě ani jiným chemickým látkám.

### 2. Rozbalení a montáž

1. **Rozbalení** – kontrola kompletnosti sady a stavu prvků.
2. **Nabíjení** – připojení baterie k vyhrazené nabíječce pro plné nabití.
3. **Používání** – po úplném nabití baterie můžete začít pracovat, nedovolte úplné vybití článku

### 3. Určení

Produkt je určen k použití v rozsazích parametrů stanovených výrobcem a měl by být používán pouze kvalifikovaným personálem vyškoleným pro obsluhu tohoto produktu. Před každým použitím zkontrolujte produkt z hlediska poškození a nepoužívejte jej, pokud zjistíte jakékoli vady. Nedodržování pokynů výrobce může způsobit potenciální poškození produktu.

### 4. Technická specifikace

<b>Kód výrobku</b>	RPI-23926
<b>EAN13</b>	5056561803739
<b>Hmotnost:</b>	0.004000 kg
<b>Rozměry</b>	Šířka:5, Výška:8, Hloubka:0.5 cm
<b>Nebezpečný produkt</b>	baterie

## 5. Kontaktní údaje

---

V případě dotazů souvisejících s produktem kontaktujte autorizovaný servis nebo výrobce:

- **Dovozce:** Botland. B. Derkacz Sp. K.
- **Adresa:** Gola 25, 63-640 Bralin
- **Telefonní číslo:** 62 593 10 54
- **E-mail:** [biuro@botland.com.pl](mailto:biuro@botland.com.pl)
- **Adresa webové stránky:** [www.botland.cz](http://www.botland.cz)