

# Návod k obsluze 3D tiskárny

BML-27577

[3D tiskárna - Bambu Lab H2C AMS Combo](#)

## 1. Informace o používání a varování

- a. Nedotýkejte se trysky ani vyhřívané podložky během provozu tiskárny, abyste předešli popáleninám a zraněním způsobeným vysokou teplotou.
- b. Neumisťujte tiskárnu v blízkosti zdrojů tepla nebo hořlavých či výbušných materiálů. Doporučujeme umístit ji na dobře větrané, chladné a bezprašné místo.
- c. Při manipulaci se zařízením nepoužívejte rukavice ani obinadla, abyste zabránili zachycení pohyblivých částí, které by mohly způsobit rozdrcení a řezné rány.
- d. Dávejte pozor na rychle se pohybující části zařízení, abyste se vyhnuli možnému riziku zaklínění.
- e. Děti mladší 10 let by neměly používat tiskárnu bez dozoru, protože by to mohlo způsobit zranění.
- f. Provádějte pravidelnou údržbu tiskárny, čistěte tělo zařízení suchým hadříkem, abyste odstranili prach a veškeré lepkavé zbytky filamentu. Před čištěním se ujistěte, že je tiskárna vypnutá a zcela vychladlá.
- g. Pro zajištění bezpečného provozu zařízení se ujistěte, že je řádně uzemněno. Nesplavné uzemnění nebo jeho zanedbání může zvýšit riziko úniku proudu.
- h. Nevystavujte tiskárnu prudkým vibracím nebo jiným nepříznivým podmínkám, protože to může mít za následek nízkou kvalitu tisku.
- i. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vypněte napájení a odpojte napájecí kabel.

## 2. Rozbalení a montáž

- a. **Rozbalení** – kontrola kompletnosti sady a stavu prvků.
- b. **Připojení kabeláže** – připojení zařízení k napájení.
- c. **Spuštění a kalibrace** – kontrola funkčnosti tiskárny a její kalibrace.
- d. **Zkušební tisk** – zavedení filamentu a provedení testu.

## 3. Určení

Produkt je určen k použití v rozsazích parametrů stanovených výrobcem a smí být používán pouze kvalifikovaným personálem, vyškoleným pro obsluhu tohoto produktu. Před každým použitím zkontrolujte produkt, zda není poškozen, a nepoužívejte jej, pokud zjistíte jakékoli vady. Nedodržování pokynů výrobce může způsobit poškození produktu.

## 4. Technická specifikace

<b>Kod produkt</b>	BML-27577
<b>EAN13</b>	6937285510235
<b>Waga:</b>	42.300000 kg

<b>Wymiary</b>	Szerokość: 61.5, Wysokość: 75.5, Głębokość: 62 cm
<b>3D - velikost tisku</b>	330x320x325mm
<b>3D - typ výtisku</b>	FFF / FDM
<b>3D - množství extruderů</b>	2
<b>3D - průměr vlákna.</b>	1,75 mm
<b>Rychlost 3D tisku</b>	1000 mm/s
<b>3D - teplota trysky</b>	350 °C
<b>3D - stolní teplota</b>	120 ° C
<b>Pole robocze</b>	Velký
<b>Wymiary pola roboczego - oś X</b>	330 mm
<b>Wymiary pola roboczego - oś Y</b>	320 mm
<b>Wymiary pola roboczego - oś Z</b>	325 mm
<b>Plug&amp;Play</b>	Ano
<b>3D - Vyhřívaná komora</b>	Ano
<b>3D - Kamera</b>	Ano
<b>3D - Podpora více materiálů</b>	Ano
<b>3D - Podporované materiály</b>	Moderní
<b>3D - Komunikace</b>	WiFi

## 5. Kontaktní údaje

V případě dotazů souvisejících s produktem kontaktujte autorizovaný servis nebo výrobce:

- **Dovozce:** Botland. B. Derkacz Sp. K.
- **Adresa:** Gola 25, 63-640 Bralin
- **Telefonní číslo:** 62 593 10 54
- **E-mail:** biuro@botland.com.pl
- **Adresa webové stránky:** www.botland.cz