



## Instrukcja instalacji modułu Wi-Fi dla drukarek 3D Ender 3, Ender 3 PRO, Ender 5

# Zanim rozpoczniesz pracę...

## UWAGA!

Do wykonania przedstawionej w instrukcji modyfikacji niezbędne jest posiadanie płyty głównej SKR mini E3. Należy ściśle przestrzegać poleceń zawartych w instrukcji. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby montaż i uruchomienie urządzenia przebiegło bezproblemowo. **Nie bierzemy jednak odpowiedzialności** za ewentualne uszkodzenia spowodowane nieumiejętnym wykonaniem modyfikacji.

Przedstawione w opisie urządzenie jest rozwinięciem projektu **ESP 3D**. Projekt dostępny jest na stronach **GitHub**.

Opracowane przez zespół Garage Make Zone.

# Instalacja

### UWAGA!

Instalacje przeprowadzić należy przy wyłączonej drukarce.

1. Przewody układamy we wtyku kolejno:

Czerwony - 5-12 VDC Niebieski - GND Biały - TX -> RX Czarny - RX ->TX

**UWAGA!** Mogą pojawić się inne wersje kolorystyczne, wtedy kolory przewodów należy czytać:

Żółty - 5-12 VDC Pomarańczowy - GND Czerwony - TX -> RX Brązowy - RX ->TX Fioletowy - 5-12 VDC Szary - GND Biały - TX -> RX Czarny - RX ->TX

### 2. Podączamy wtyk do gniazda TFT na płycie głownej.





## 3. Podłączyć zasilanie płyty

Po uruchomieniu systemu operacyjnego drukarki, na LCD ukaże się adres *IP: 192.168.0.1* 

## Konfiguracja sieci

## 1. Otwórz menu Dostęp do internetu



## 3. Podaj Hasło: 12345678

## 2. Wybierz sieć 3D Printer

### 4. Nastąpi automatyczne przekierowanie do strony konfiguracji.

Jeśli przekierowanie nie nastąpi automatycznie wpisujemy w przeglądarkę internetową adres : **192.168.0.1** Zatwierdzamy klawiszem **ENTER** 

## 5. Wybieramy język obsługi, uruchamiamy konfigurację.



## 6. Wybieramy rodzaj firmware'u zainstalowanego w drukarce.

Jeśli drukarka Ender ma oprogramowanie fabryczne wybieramy **Repetier**. Jeśli oprogramowanie było zmieniane, ustawiamy typ oprogramowania wgranego na pokład (zazwyczaj Marlin)

Usia	wienia ESP3D				
Ustaw	typ oprogramowania	drukarki:			
С	Unknown	~	Ustaw		
Ustav C Ustav komu	Repetier for Davinci Marlin Marlin Kimbra Smoothieware Grbl Unknown Henna pręchosci portu- nikacji.	arananar	rukraki: ESP muszą	sobie odpowi	adać do poprav
Ustaw	nazwę ESP:				

7. Prędkość transmisji ustawiamy na taką samą jakiej używamy podczas połączeń przez USB (zazwyczaj 115200)

8. Nazwę ESP ustawiamy dowolnie w przykładzie "*Ender*" Naciskamy "*DALEJ*"

#### 9. Do wyboru mamy dwa tryby pracy *AP* i *STA*.

<b>7</b>
Ustawienia ESP3D
Ustaw typ oprogramowania drukarki:
C Marlin V Ustaw
Jest to wymagane do poprawnej pracy ESP.
Ustaw prędkość portu szeregowego drukraki: C 115200 V Ustaw
Ustawienia prędkości portu drukarki i ESP muszą sobie odpowiadać do poprawnej komunikacji.
Ustaw nazwę ESP:
C Anet A8 VIstaw
Dalej

**9.1 Tryb AP** tworzy własną sieć bezprzewodową jeśli wybierzemy ten rodzaj pracy drukarka nie będzie widoczna w naszej sieci domowej WI-FI. W takim przypadku będzie się trzeba łączyć do sieci **3D Printer**. Konfiguracja tej sieci ogranicza się do wpisania nowego hasła dostępu, którym będziemy się logować w celu uzyskania połączenia.

	×
Kon	figuracja WiFi
Wybi	erz tryb pracy ESP:
C	AP 🖌 Vstaw
istnie SSID	jącej sieci punktu dostępu ESP:
C	3D Printer Ustaw
Hasło	o dla punktu dostępu: ******** Ustaw
Wybie	wPA v Ustaw
9.1	Dalej

**9.2 Tryb STA** pozwala na podłączenie drukarki do naszej domowej sieci bezprzewodowej.

		<ul> <li>Naciskamy ikonę lupy, z listy dostępnych sieci, wybieramy</li> </ul>
Konfiguracja WiFi		naszą domową sieć bezprze- wodową
Wybierz tryb pracy ESP:	u / STA pozwala na połączenie do	Naciskamy " <b>Ustaw</b> ".
istniejącej sieci Do jakiejgo SSID ma łączyć się ESP:		W pole " <b>Hasło</b> " wpisujemy klucz naszej domowej sieci
C 3D Printer	Ustaw Q	bezprzewodowej
Podaj SSID sieci do kórej chesz się połąc sieci.	czyć. Możesz prszeskanować dostępne	Naciskamy " <b>Ustaw</b> "
Hasło:		
0	Ustaw	Naciskamy " <b>Dalej</b> "
9.2	Dale	



System poinformuje nas o zakończeniu konfiguracji.

## 10. Restartujemy drukarkę

odłączając urządzenie od źródła zasilania na ok. **30 sekund**. Po ponownym uruchomieniu drukarki, wyświetlacz LCD pokaże informację o nawiązywaniu połączenia. Wyświetlając komunikat "*Connecting...*"



11. Łączymy komputer zdomową siecią bezprzewodową.

Nawiązanie połączenia zostanie potwierdzone wyświetleniem adresu IP uzyskanego z lokalnego serwera DHCP.



## 12. Wpisujemy w przeglądarkę adres IP z wyświetlacza uzyskując dostęp do sterowania drukarką

00 <b>1</b> 1 <b>1</b> 10 <b>1</b> 10	E lastes & second de lastes		- Territor - Theory - Construction	ne tas. <b>D</b> i tetta tegar				
PTE de Martin								
Tana pilana 🖌 Tana ka	Press.	-						
(Income)		(important)	C internetione is	Province in the last	Denairy			
1/20		Name Lyop		Wardson (Carl	Mannan	Dange		
1XCX		Obsects 70	1 N M		Dataser 10	Wanted Barriell	(Research)	
6 M					P. (4) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10	*	1 at	
					Polaces (21-10%)	•	5 <b>4</b>	
21 180 MB	na 1 10 room Nav dat				Post Renet 1	-	mm	
Nille en landa (2)	· Colorad Bior (Street) - St	a formerally		(Wind)				