NÁVOD K POUŽITÍ

VYSÍLAČ RCC02 / RCS01



1. Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte tlačítko "POWER", dokud se nerozsvítí kontrolka LED.
2. Přepínačem na krytu změňte režim RX (přijímač) / TX (vysílač).
   a) **Režim přijímače:**
   Zasuňte audiokabel do audio vstupu zařízení. Ujistěte se, že je vysílač přepnutý do režimu RX. Ze seznamu zařízení Bluetooth ve vašem zařízení (např. telefonu) se připojte k BT-10.
   b) **Režim vysílače:**
   Zasuňte audiokabel do audio výstupu zařízení, ze kterého chcete vysílat (např. TV). Ujistěte se, že je vysílač v režimu TX. Spusťte režim párování na přijímači (např. sluchátka). Vysílač automaticky detekuje přijímač Bluetooth v režimu párování a připojí se k němu.
3. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte a podržte tlačítko "POWER", dokud se nerozsvítí kontrolka LED.