

# notiOne GPS miniPRO

## INFORMACJE OGÓLNE

**notiOne GPS miniPRO** umożliwia precyzyjne namierzenie zgubionego lub skradzionego przedmiotu niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. Dzięki darmowej aplikacji notiOne zobaczysz dokładne położenie swojego zabezpieczonego sprzętu. Mały rozmiar i waga **notiOne GPS miniPRO** pozwalają na dyskretny montaż, nie obciążając nawet drona.

Ponadto to wszechstronne urządzenie może być używane do zabezpieczenia pojazdów, takich jak samochody, motocykle, bagaż oraz inne cenne przedmioty.

## JAK ZACZAĆ?

Aby zacząć używać urządzenia **notiOne GPS miniPRO**, pobierz aplikację „notiOne” z AppStore, sklepu Play lub HuaweiAppGallery. Możesz również w tym celu zeskanować kod QR podany poniżej. Następnie podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Android



iOS



Harmony OS



W przypadku braku cyklicznego sygnału dźwiękowego po wciśnięciu przycisku, podłącz urządzenie **notiOne GPS miniPRO** do ładowania na **min. 1 godzinę**.


## INFORMACJE O DZIAŁANIU URZĄDZENIA

- **Urządzenie wymaga** ładowania ładowarką USB o prądzie minimum 2A (*niedołączona do zestawu*),
- **maksymalny czas ładowania** urządzenia:  
3 godziny,
- urządzenie dokonuje automatycznej detekcji ruchu, a dane o pozycji aktualizowane są z częstotliwością zgodną z ustawieniami urządzenia w aplikacji notiOne,
- **w pełni naładowane** urządzenie pozwala na przesyłanie informacji o swojej pozycji do 400 razy,
- **urządzenie do określenia swojej pozycji** korzysta z satelitów systemu GPS, z związku, z czym urządzenie może działać poprawnie w zamkniętych pomieszczeniach takich jak garaże, parkingi, wnętrza budynków,
- **urządzenie notiOne GPS miniPRO nie jest wodoodporne.**

## INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Urządzenie posiada wbudowany przycisk znajdujący się obok złącza do ładowania (USB typu C):

- **krótkie wciśnięcie** — służy do połączenia lokalizatora **notiOne GPS miniPRO** z kontem użytkownika przy pierwszym uruchamianiu, oraz do pobrania aktualnej konfiguracji,
- **długie wciśnięcie** (ok 3 sekundy) — powoduje wyłączenie lokalizatora — wymaga wcześniejszego włączenia tej opcji w konfiguracji urządzenia w aplikacji notiOne.

 oraz cichy sygnalizator dźwiękowy:

- **Pojedynczy krótki sygnał:** informuje o wciśnięciu przycisku.
- **Pojedynczy długi sygnał:** oznacza, że urządzenie jest rozładowane i wymaga naładowania.
- **Potrójny sygnał:** informacja, że aplikacja notiOne odebrała informacje o wciśnięciu przycisku.
- **Cykliczny sygnał:** informacja o nawiązywaniu połączenia w celu pobrania konfiguracji. Ten sygnał występuje po wciśnięciu przycisku.

#### **Informacje o aktualnym statusie urządzenia:**

Ostatnia pozycja, aktualna konfiguracja, poziom naładowania urządzenia — widoczne są w aplikacji mobilnej notiOne.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- nie należy deformować ani rzucać urządzenia notiOne,
- nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury,
- nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować urządzenia notiOne,
- nie należy celowo zanurzać urządzenia notiOne w wodzie,
- notiOne jest narażony na zakłócenia pochodzące od innych urządzeń, ponieważ zawiera nadajniki oraz odbiorniki radiowe,
- produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci poniżej 3 roku życia.

#### **UWAGA!**

Niestosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować uszkodzenie urządzenia notiOne.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa produktu:	notiOne GPS miniPRO
Wymiary:	89,1 x 18,6 x 24 mm
Waga:	35g
Antena GSM	wbudowana dwupasmowa antena wewnętrzna
Antena GPS	wbudowana antena wewnętrzna
Maksymalny prąd ładowania:	2A
Temperatura pracy:	-20 do 60 stopni C
Temperatura przechowywania:	-20 do 60 stopni C

## PARAMETRY E-GSM

<b>E-GSM:</b>	900 MHz
Nadajnik:	880 MHz - 915 MHz
Odbiornik:	925 MHz - 960 MHz
Moc szczytowa nadajnika:	2W
Stacja klasy:	4

## PARAMETRY GSM

<b>GSM:</b>	1880 MHz
Nadajnik:	1710 MHz - 1785 MHz
Odbiornik:	1805 MHz - 1880 MHz
Moc szczytowa nadajnika:	1W
Stacja klasy:	1

## ZASILANIE

Wejście DC:	Złącze USB typu C
Napiecie:	5V
Prąd:	2A

## GWARANCJA

Firma Notinote Sp. z o.o., zwana dalej Gwarantem, operująca w Poznaniu, przy ul. Piątkowskiej 161 (pomoc@notione.com) gwarantuje wysoką jakość oraz niezawodność produktów marki notiOne.

1. Gwarant udziela gwarancji jakości na oferowane przez siebie produkty marki notiOne,

2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Gwarancja nie obejmuje produktów i usług podmiotów trzecich związanych z korzystaniem z rzeczy, w szczególności kart SIM i usług telekomunikacyjnych. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, które ujawnią się w okresie gwarancji,

3. W ramach gwarancji Gwarant zapewnia możliwość usunięcia wady fizycznej rzeczy, a gdy będzie to niemożliwe – wymiany rzeczy na wolną od wad,

4. Okres gwarancji wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące kalendarzowe liczone od daty zakupu rzeczy. Gwarancja obowiązuje tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji wydłuża się o czas naprawy liczony od dnia doręczenia rzeczy Gwarantowi do dnia zwrotnego doręczenia naprawionej rzeczy uprawnionemu. W razie wymiany rzeczy na wolną od wad okres gwarancji zaczyna biec na nowo od dnia jej doręczenia uprawnionemu.

5. W przypadku wymiany tylko niektórych części rzeczy (jej podzespołów) okres gwarancji na te części (podzespoły) wynosi jeden rok kalendarzowy i rozpoczyna biec od dnia doręczenia rzeczy uprawnionemu.

6. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art.558 § 1 k.c.:

- wyłączona zostaje odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi,

- okres gwarancji wynosi 12 miesięcy,

7. Jeżeli uprawniony korzysta z odpłatnych usług abonamentowych Gwaranta związanych z korzystaniem z rzeczy, okres świadczenia tych usług wydłuża się nieodpłatnie o czas naprawy gwarancyjnej.

**Niniejsza gwarancja nie będzie wykonana:**

- jeśli wada powstała wskutek normalnego zużycia, uszkodzenia mechanicznego bądź uszkodzenia powstałego w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z zaleceniami producenta lub w wyniku użytkowania do innych celów niż w opisie produktu,
- jeśli produkt został otwarty, zmieniony lub naprawiony przez inne osoby, niż wskazane przez Gwaranta,
- jeśli numer seryjny produktu został zmieniony lub usunięty,
- jeśli produkt narażony był na działanie ekstremalnych warunków termicznych, środowiskowych bądź gwałtowne zmiany takich warunków jak: korozja, utlenianie, zanieczyszczenie płynami lub produktami żywnościami, lub wpływ produktów chemicznych.

### **Wykonywanie uprawnień gwarancyjnych:**

- Uprawniony realizuje uprawnienia z gwarancji zgodnie z obowiązującą u Gwaranta procedurą RMA (Return Merchandise Authorization), dostępną pod adresem: [www.notiOne.com/reklamacja](http://www.notiOne.com/reklamacja)
- Serwis gwarancyjny realizowany jest przez Gwaranta lub autoryzowane przez niego punkty serwisowe. Gwarant udziela informacji o punktach serwisowych i podaje je do wiadomości po wcześniejszym wypełnieniu formularza reklamacyjnego,
- Gwarant rozpatruje zgłoszenie gwarancyjne w terminie 14 dni od daty dostarczenia zgłoszenia wraz z rzeczą, której zgłoszenie dotyczy.
- Odmawiając uznania zgłoszenia, Gwarant odsyła rzecz uprawnionemu. Uznając zgłoszenie, Gwarant przekazuje rzecz do naprawy lub wymienia rzecz na wolną od wad.

### **Czas naprawy wynosi 7 dni roboczych.**

Czas naprawy może ulec wydłużeniu z uwagi na zakres czynności serwisowych, w tym konieczność sprowadzenia części zamiennych i podzespołów od producentów zagranicznych. Gwarant informuje uprawnionego o przewidywanym wydłużeniu czasu naprawy.

## CHROŃ ŚRODOWISKO

Utylizacja urządzenia notiOne musi być zgodna z przepisami prawa. Ponieważ notiOne zawiera elementy elektroniczne, nie można go umieszczać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby sprawdzić, jakie są możliwości utylizacji urządzeń elektronicznych.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci, umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami.

Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po 13 sierpnia 2005 r.



## ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Notinote Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe notiOne jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

[https://notiOne.com/deklaracja\\_notiOne.pdf](https://notiOne.com/deklaracja_notiOne.pdf)

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- urządzenie notiOne GPS miniPRO,
- rzepy lub opaski zaciskowe,
- kabel typu C do ładowania,
- instrukcja obsługi.

# noti**One** GPS miniPRO

MASZ PYTANIA?  
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

**[pomoc@notione.com](mailto:pomoc@notione.com)**

NOTINOTE Sp. z o.o.  
3 Maja 49c/6  
Poznań 61-728

**WIĘCEJ INFORMACJI NA**

[www.notiOne.com](http://www.notiOne.com)

**Facebook**/[notiOneOfficial](https://www.facebook.com/notiOneOfficial)  
**Instagram**/[notiOne.official](https://www.instagram.com/notiOne.official)