

# Napájecí zdroj pro LED Akyga 11-15V / 12,5A / 150W

## Návod k obsluze zdroje

RCO-12862

[Napájecí zdroj pro LED Akyga 11-15V / 12,5A / 150W](#)

### 1. Informace o používání a varování

1. Je třeba se vyhnout silným otřesům nebo nárazům, protože to může vést k poškození výrobku.
2. Zařízení nerozebírejte, s výjimkou kvalifikovaného servisního personálu.
3. Napájecí zdroj chraňte před vlhkostí, prachem a vodou, aby nedošlo k poškození.
4. Zabraňte jejich přehřátí. Napájecí zdroje by měly být používány za vhodných teplotních podmínek.
5. Používejte napájecí zdroj v souladu s jeho specifikací (např. maximálním napětím a proudem). Přetížení může vést k přehřátí, poškození napájecího zdroje a dokonce i požáru.
6. Napájecí zdroj by měl být vybrán vhodně pro napájené zařízení. Nesprávný výběr může vést k poškození obou prvků.

### 2. Rozbalení a montáž

1. **Rozbalení** – kontrola kompletnosti výrobku.
2. **Připojení** – zapojení napájecího zdroje do zásuvky.
3. **Zapnutí (volitelné)** – spuštění napájecího zdroje pomocí tlačítka.
4. **Nastavení parametrů (volitelné)** – pomocí knoflíků nastavit požadované napětí a omezení proudu.
5. **Připojení přijímače** – připojení výstupních vodičů k zařízení s ujištěním, že je zachována správná polarita.

### 3. Určení

Produkt je určen k použití v rozsazích parametrů stanovených výrobcem a měl by být používán pouze kvalifikovaným personálem vyškoleným k obsluze tohoto produktu. Před každým použitím zkontrolujte výrobek, zda není poškozen, a nepoužívejte jej, pokud zjistíte jakékoli vady. Nedodržení pokynů výrobce může být příčinou potenciálního poškození výrobku.

### 4. Technická specifikace

<b>Kód výrobku</b>	RCO-12862
<b>EAN13</b>	5901720135018
<b>Hmotnost:</b>	0.470000 kg
<b>Rozměry</b>	Šířka:20.5, Výška:4.5, Hloubka:10 cm

<b>Napájení - zástrčka</b>	šroub ARK
<b>Účinnost proudu</b>	12,5 A.
<b>Typ napájení</b>	montáž
<b>Jmenovitá síla</b>	150 W.
<b>Délka</b>	199 mm
<b>Šířka</b>	97 mm
<b>Výška</b>	42 mm
<b>Hmotnost</b>	439 g
<b>Napětí z</b>	100 V stř
<b>Napětí dolů</b>	265 V stř
<b>Výstupní napětí z</b>	11,0 V
<b>Výstupní napětí do</b>	15,0 V

## 5. Kontaktní údaje

V případě dotazů týkajících se produktu kontaktujte autorizovaný servis nebo výrobce:

- **Dovozce:** Botland. B. Derkacz Sp. K.
- **Adresa:** Gola 25, 63-640 Bralin
- **Telefonní číslo:** 62 593 10 54
- **E-mail:** biuro@botland.com.pl
- **Adresa webové stránky:** [www.botland.com.pl](http://www.botland.com.pl)