DFRobot Beetle ESP32 v2.0 IoT, WiFi, Bluetooth

Návod k obsluze minipočítače

DFR-13504

DFRobot Beetle ESP32 v2.0 IoT, WiFi, Bluetooth

1. Informace o používání a varování

1. Zařízení by mělo pracovat v podmínkách odpovídajících jeho určení.
2. Je třeba se vyvarovat nesprávného připojení vodičů. Nesprávné připojení může vést ke zkratu a poškození zařízení.
3. Pro správnou funkci zařízení je nutné zajistit mu vhodný zdroj napájení odpovídající jeho specifikaci.
4. Nedotýkejte se přímo nezabezpečených částí zařízení, může to vést ke zkratu nebo přenosu elektrostatického náboje.
5. Provoz v prostředích s vysokou vlhkostí může ovlivnit činnost elektroniky, což může vést k jejímu poškození a také k chybám v odečtech senzorů.

2. Rozbalení a montáž

1. **Rozbalení** – kontrola kompletnosti sady a stavu prvků.
2. **Připojení** – zapojení nezbytných prvků do konektorů minipočítače.
3. **Operační systém** – nahrání operačního systému na datové médium.
4. **Spuštění a konfigurace** – konfigurace nastavení minipočítače.

3. Určení

Produkt je určen k použití v rozsazích parametrů předvídaných výrobcem a měl by být používán výhradně kvalifikovaným personálem vyškoleným k obsluze tohoto produktu. Před každým použitím je nutné zkontrolovat produkt z hlediska poškození a nepoužívat jej, pokud budou zjištěny jakékoli vady. Nedodržování pokynů výrobce může být příčinou potenciálního poškození produktu.

4. Technická specifikace

Kód produktu	DFR-13504
EAN13	6959420914586
Hmotnost:	0.011 kg
Rozměry	Šířka: 5.7, Výška: 2.6, Hloubka: 6.2 cm
UC - mikrokontrolér	ESP32
UC - mikrokontrolér	ESP32-WROOM-32D
UC - digitální piny	4

UC - analogový vstup	4
UC - načasování	240 MHz
UC - Flash paměť	16 MB
UC - RAM paměť	520 kB
UC - USB rozhraní	microUSB
UC - jádro	Tensilica
UC - jádro	Tensilica Xtensa LX6
UC - WiFi modul	Ano
UC - Bluetooth	Ano
UC - Počet jader	2. Dvoujádrový procesor
UC - napájecí konektor	microUSB
Rozhraní UC - UART	Ano
Rozhraní UC - I2C	Ano
Rozhraní UC - SPI	Ne
Napětí z	3,5 V
Napětí dolů	6,5 V
Výstupní napětí z	3,3 V.
Výstupní napětí do	5,0 V
Jmenovité výstupní napětí	3,3 V.
Niebezpieczne	Komponent

5. Kontaktní údaje

V případě dotazů souvisejících s produktem kontaktujte autorizovaný servis nebo výrobce:

- **Dovozce:** Botland. B. Derkacz Sp. K.
- **Adresa:** Gola 25, 63-640 Bralin
- **Telefonní číslo:** 62 593 10 54
- **E-mail:** biuro@botland.com.pl
- **Adresa webové stránky:** www.botland.cz