

# 5V / 2,5A microUSB justPi napájecí zdroj pro Raspberry Pi 3B + / 3A + / 3B / 2B / Zero

## Návod k obsluze zdroje

SHR-14515

[5V / 2.5A microUSB justPi napájecí zdroj pro Raspberry Pi 3B + / 3A + / 3B / 2B / Zero](#)

### 1. Informace o používání a varování

1. Je třeba se vyhnout silným otřesům nebo nárazům, protože to může vést k poškození výrobku.
2. Zařízení nerozebírejte, s výjimkou kvalifikovaného servisního personálu.
3. Napájecí zdroj chraňte před vlhkostí, prachem a vodou, aby nedošlo k poškození.
4. Zabraňte jejich přehřátí. Napájecí zdroje by měly být používány za vhodných teplotních podmínek.
5. Používejte napájecí zdroj v souladu s jeho specifikací (např. maximálním napětím a proudem). Přetížení může vést k přehřátí, poškození napájecího zdroje a dokonce i požáru.
6. Napájecí zdroj by měl být vybrán vhodně pro napájené zařízení. Nesprávný výběr může vést k poškození obou prvků.

### 2. Rozbalení a montáž

1. **Rozbalení** – kontrola kompletnosti výrobku.
2. **Připojení** – zapojení napájecího zdroje do zásuvky.
3. **Zapnutí (volitelné)** – spuštění napájecího zdroje pomocí tlačítka.
4. **Nastavení parametrů (volitelné)** – pomocí knoflíků nastavit požadované napětí a omezení proudu.
5. **Připojení přijímače** – připojení výstupních vodičů k zařízení s ujištěním, že je zachována správná polarita.

### 3. Určení

Produkt je určen k použití v rozsazích parametrů stanovených výrobcem a měl by být používán pouze kvalifikovaným personálem vyškoleným k obsluze tohoto produktu. Před každým použitím zkontrolujte výrobek, zda není poškozen, a nepoužívejte jej, pokud zjistíte jakékoli vady. Nedodržení pokynů výrobce může být příčinou potenciálního poškození výrobku.

### 4. Technická specifikace

<b>Kód výrobku</b>	SHR-14515
<b>EAN13</b>	5903351241410
<b>Hmotnost:</b>	0.113000 kg
<b>Rozměry</b>	Šířka:11.6, Výška:9, Hloubka:3.6 cm

<b>Délka kabelu</b>	1,2 m
<b>Účinnost proudu</b>	2,5 A
<b>Konektory - typ</b>	microUSB
<b>Konektory - standardní</b>	mužský
<b>Jmenovité výstupní napětí</b>	5,0 V

## 5. Kontaktní údaje

---

V případě dotazů týkajících se produktu kontaktujte autorizovaný servis nebo výrobce:

- **Dovozce:** Botland. B. Derkacz Sp. K.
- **Adresa:** Gola 25, 63-640 Bralin
- **Telefonní číslo:** 62 593 10 54
- **E-mail:** [biuro@botland.com.pl](mailto:biuro@botland.com.pl)
- **Adresa webové stránky:** [www.botland.com.pl](http://www.botland.com.pl)