

NanoPi NEO v1.4 - Allwinner H3 Quad-Core 1,2 GHz + 512 MB RAM - bez konektorů

Návod k obsluze minipočítače

NNP-14635

[NanoPi NEO v1.4 - Allwinner H3 Quad-Core 1,2 GHz + 512 MB RAM - bez konektorů](#)

1. Informace o používání a varování

1. Zařízení by mělo pracovat v podmínkách odpovídajících jeho určení.
2. Je třeba se vyvarovat nesprávného připojení vodičů. Nesprávné připojení může vést ke zkratu a poškození zařízení.
3. Pro správnou funkci zařízení je nutné zajistit mu vhodný zdroj napájení odpovídající jeho specifikaci.
4. Nedotýkejte se přímo nezabezpečených částí zařízení, může to vést ke zkratu nebo přenosu elektrostatického náboje.
5. Provoz v prostředích s vysokou vlhkostí může ovlivnit činnost elektroniky, což může vést k jejímu poškození a také k chybám v odečtech senzorů.

2. Rozbalení a montáž

1. **Rozbalení** – kontrola kompletnosti sady a stavu prvků.
2. **Připojení** – zapojení nezbytných prvků do konektorů minipočítače.
3. **Operační systém** – nahrání operačního systému na datové médium.
4. **Spuštění a konfigurace** – konfigurace nastavení minipočítače.

3. Určení

Produkt je určen k použití v rozsazích parametrů předvídaných výrobcem a měl by být používán výhradně kvalifikovaným personálem vyškoleným k obsluze tohoto produktu. Před každým použitím je nutné zkontrolovat produkt z hlediska poškození a nepoužívat jej, pokud budou zjištěny jakékoli vady. Nedodržování pokynů výrobce může být příčinou potenciálního poškození produktu.

4. Technická specifikace

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Kód výrobku | NNP-14635 |
| EAN13 | 5904422377656 |
| Hmotnost: | 0.045000 kg |
| Rozměry | Šířka:7.7, Výška:3.2, Hloubka:11.2 cm |
| UC - mikrokontrolér | Allwinner H3 |
| UC - digitální piny | třicet |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| UC - načasování | 1,2 GHz |
| UC - RAM paměť | 512 MB |
| UC - USB rozhraní | 1x USB |
| UC - jádro | Cortex A7 |
| UC - Ethernet | Ano |
| UC - microSD | Ano |
| UC - Počet jader | 4. Čtyřjádrový procesor |
| UC - napájecí konektor | microUSB |
| UC - HDMI port | Ne |
| UC - systém Linux | Ano |
| Rozhraní UC - UART | Ano |
| Rozhraní UC - I2C | Ano |
| Rozhraní UC - SPI | Ano |
| UC - Rozhraní kamery | Ne |
| UC - LCD rozhraní | Ne |
| UC - systém Android | Ne |
| UC - systém Windows | Ne |

5. Kontaktní údaje

V případě dotazů souvisejících s produktem kontaktujte autorizovaný servis nebo výrobce:

- **Dovozce:** Botland. B. Derkacz Sp. K.
- **Adresa:** Gola 25, 63-640 Bralin
- **Telefonní číslo:** 62 593 10 54
- **E-mail:** biuro@botland.com.pl
- **Adresa webových stránek:** www.botland.cz