

# Návod k obsluze baterie

ZAS-08327

[Jump Starter 12800mAh JS-15 - PowerBank s funkcí skokového startu](#)

## 1. Informace o používání a varování

- a. K nabíjení baterie používejte nabíječku určenou k tomuto účelu.
- b. Nepřekračujte doporučené napětí a nabíjecí proud.
- c. Nenechávejte baterii v extrémních teplotách (např. v autě na slunci nebo v mrazu).
- d. Nenechávejte baterii v blízkosti dětí!
- e. Nevhazujte baterii do ohně!
- f. Opatřebované baterie odevzdávejte do recyklačních nebo likvidačních míst v souladu s předpisy.
- g. Nedovolte úplné vybití baterie.
- h. Vyhněte se kontaktu pólů baterie s kovovými předměty (např. klíči, mincemi), protože to může vést ke zkratu.
- i. Nevystavujte baterii vlhkosti, vodě ani jiným chemickým látkám.

## 2. Rozbalení a montáž

- a. **Rozbalení** - kontrola kompletnosti sady a stavu prvků.
- b. **Nabíjení** - připojení baterie k vyhrazené nabíječce pro plné nabití.
- c. **Používání** - po úplném nabití baterie můžete začít pracovat, nedovolte úplné vybití článku

## 3. Určení

Produkt je určen k použití v rozsazích parametrů stanovených výrobcem a měl by být používán pouze kvalifikovaným personálem vyškoleným pro obsluhu tohoto produktu. Před každým použitím zkontrolujte produkt z hlediska poškození a nepoužívejte jej, pokud zjistíte jakékoli vady. Nedodržování pokynů výrobce může způsobit potenciální poškození produktu.

## 4. Technická specifikace

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Kod produkt</b>                   | ZAS-08327                                    |
| <b>EAN13</b>                         | 5900804089513                                |
| <b>Waga:</b>                         | 1.000000 kg                                  |
| <b>Wymiary</b>                       | Szerokość: 21, Wysokość: 5, Głębokość: 27 cm |
| <b>Účinnost proudu</b>               | 200 A.                                       |
| <b>Kapacita mAh</b>                  | 12800 mAh                                    |
| <b>PowerBank - počet USB zásuvek</b> | 4  |
|                                      |  |

|  |         |
|--|---------|
| <b>PowerBank - pracujte při nabíjení</b> | Ne      |
| <b>PowerBank - Reset připojení</b>       | Ano     |
| <b>Výstupní napětí z</b>                 | 5,0 V   |
| <b>Výstupní napětí do</b>                | 19 V    |
| <b>Jmenovité výstupní napětí</b>         | 5,0 V   |
| <b>Nebezpečný produkt</b>                | baterie |

## 5. Kontaktní údaje

V případě dotazů souvisejících s produktem kontaktujte autorizovaný servis nebo výrobce:

- **Dovozce:** Botland. B. Derkacz Sp. K.
- **Adresa:** Gola 25, 63-640 Bralin
- **Telefonní číslo:** 62 593 10 54
- **E-mail:** biuro@botland.com.pl
- **Adresa webové stránky:** [www.botland.cz](http://www.botland.cz)