Starthilfe 12800mAh JS-15 - PowerBank mit Startfunktion

Bedienungsanleitung für Akkumulator

ZAS-08327

Starthilfe 12800mAh JS-15 - PowerBank mit Startfunktion

1. Nutzungsinformationen und Warnungen

1. Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ein dafür vorgesehenes Ladegerät.
2. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Lade-Spannung und -Stromstärke.
3. Lassen Sie den Akku nicht bei extremen Temperaturen liegen (z.B. im Auto in der Sonne oder im Frost).
4. Lassen Sie den Akku nicht in der Nähe von Kindern!
5. Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer!
6. Gebrauchte Akkus sollten gemäß den Vorschriften zu Recycling- oder Entsorgungsstellen gebracht werden.
7. Vermeiden Sie eine vollständige Entladung des Akkus.
8. Vermeiden Sie den Kontakt der Batteriepole mit metallischen Gegenständen (z.B. Schlüssel, Münzen), da dies zu einem Kurzschluss führen kann.
9. Setzen Sie den Akku keiner Feuchtigkeit, Wasser oder anderen chemischen Substanzen aus.

2. Auspacken und Montage

1. **Auspacken** – Überprüfung der Vollständigkeit des Sets und des Zustands der Elemente.
2. **Aufladen** – Anschließen des Akkus an ein dediziertes Ladegerät zum vollständigen Aufladen.
3. **Nutzung** – Nach dem vollständigen Aufladen des Akkus kann die Arbeit begonnen werden; vermeiden Sie eine vollständige Entladung der Zelle.

3. Verwendungszweck

Das Produkt ist für die Verwendung innerhalb der vom Hersteller vorgesehenen Parameterbereiche bestimmt und sollte nur von qualifiziertem Personal verwendet werden, das für den Umgang mit diesem Produkt geschult ist. Vor jedem Gebrauch sollte das Produkt auf Beschädigungen überprüft und nicht verwendet werden, wenn irgendwelche Mängel festgestellt werden. Die Nichtbeachtung der Richtlinien des Herstellers kann zu potenziellen Schäden am Produkt führen.

4. Technische Spezifikationen

Produktcode	ZAS-08327
EAN13	5900804089513
Gewicht:	1 kg
Abmessungen	Breite: 21, Höhe: 5, Tiefe: 27 cm

Aktuelle Effizienz	200 A.
Kapazität mAh	12800 mAh
PowerBank - Anzahl der USB-Anschlüsse	4
PowerBank - Arbeiten während des Ladevorgangs	Nicht
PowerBank - Zurücksetzen der Verbindung	Ja
Ausgangsspannung ab	5,0 V
Die Spannung des Ausgangs an	19 V
Nominale Ausgangsspannung	5,0 V
Gefährliches Produkt	Batterie

5. Kontaktdaten

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an den autorisierten Service oder den Hersteller:

- **Importeur:** Botland. B. Derkacz Sp. K.
- **Adresse:** Gola 25, 63-640 Bralin
- **Telefonnummer:** 62 593 10 54
- **E-Mail:** biuro@botland.com.pl
- **Website-Adresse:** www.botland.de